

KORUMA PERASETİK ASİT SOLÜSYONU - 15

Görünüş	Renksiz, berrak sıvı
Perasetik Asit , % (w/w)	14-16
Hidrojen peroksit, % (w/w)	15-25
Özgül Ağırlık (20 ° C)	1,15 ± 0,02 gr / cm ³
pH	<1

ETKİLENEZ ZARARLI MİKROORGANİZMALAR

- Bakteriler
- Sporlar
- Fungisitler
- Virüsler

KULLANIM ALANI

Medikal alanda ve Gıda sanayisinde Ekipman ve yüzey dezenfektanı olarak kullanılır .

- Paslanmaz çelik CIP sistemlerde,
- Tanklarda, borularda,
- Dolum makinalarında dezenfektan olarak kullanılır.



KORUMA KLOR ALKALİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Deniz mah. Petrol Ofisi cad. No:43 Derince/Kocaeli

Tel : 0262-2392270 (3 Hat)/ Fax : 0262-2392278

KULLANIM PROSEDÜRÜ

- Kapalı alanlardaki uygulamalar esnasında mutlaka havalandırma sağlanmalıdır.
- Yüzey (10 gr / 10 lt suda) ve dezenfekte edilen cihaz (6,7 gr / 10 lt suda) üzerine püskürtülür.
- 15 dakikalık temas periyodundan sonra, cihaz su ile durulanır ve kurutulur.
- Durulama sırasında cihazı kaplayan yeterlilikte su kullanılır.
- Bu işlem iki kez tekrarlanır. Her bir durulama esnasında temiz su kullanılmalıdır.
- Su, durulama ya da diğer amaçlar için tekrar kullanılmamalıdır.

KULLANIM ÖNLEMLERİ

- Klor içeren dezenfektanlarla birlikte kullanılmamalıdır.
- Çocuklardan, gıdalardan ve hayvan yemlerinden uzak tutulmalıdır.
- Buhar ve parçacıkları solunmamalıdır.
- Hazırlama ve uygulama sırasında maske ve gözlük takılmalı, koruyucu giysi ve eldiven giyilmelidir.
- Hazırlama ve uygulama sırasında hiçbir şey yenmemeli, içilmemeli, sigara içilmemelidir.

AMBALAJ ŞEKLİ

30lt, 60lt plastik bidonlarla veya IBC tankla (1000lt) ile sevkiyat yapılır.